



INSTALLATION

- 1- CUT A 6" DIAMETER HOLE OFF THE CEILING
- 2- REMOVE REFLECTOR [A] BY TWISTING IT CLOCKWISE
- 3- REMOVE J-BOX COVER [B] BY REMOVING SCREWS TO EXPOSE WIRES.
- 4- USING A FLAT SCREWDRIVER, REMOVE ONE OF THE KNOCK-OFFS [C] ON THE COVER USING A ROCKING MOTION
- 5- PASS WIRING AND SECURE BX CABLE TO THE J-BOX USING A BX FITTING [D] (NOT PROVIDED)
- 6- MAKE ELECTRICAL CONNECTIONS
- 7- SCREW COVER BACK ON THE J-BOX MAKING SURE ALL THE WIRES ARE INSIDE OF THE J-BOX
- 8- INSERT J-BOX AND HEATSINK [E] OF THE FIXTURE INSIDE THE CEILING
- 9- SECURE FIXTURE BY SCREWING THE TWO SCREWS [F] PLACED ON EACH END OF THE FIXTURE UNTIL THEY ARE TIGHTLY FASTENED
- 10- SCREW REFLECTOR BACK IN BY TURNING COUNTERCLOCKWISE UNTIL SECURED

INSTALLATION

- 1- COUPER UN TROU DE 6" DE DIAMÈTRE DANS LE PLAFOND
- 2- RETIRER LE RÉFLECTEUR [A] EN LE TOURNANT DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE
- 3- RETIRER LE COUVERCLE [B] DU BOÎTIER EN ENLEVANT LES VIS.
- 4- ENLEVER UNE DES DÉBOUCHURES [C] DU BOÎTIER EN LA BASCULANT À L'AIDE D'UN TOURNEVIS À TÊTE PLATE
- 5- FAIRE PASSER LES FILS ET ATTACHER LE CÂBLE BX AU TROU AVEC UNE ATTACHE À CÂBLE BLINDÉ BX [D] (NON-INCLUS)
- 6- FAIRE LA CONNEXION ÉLECTRIQUES
- 7- RE-VISSER LE COUVERCLE SUR LE BOÎTIER EN FAISANT EN SORTE QUE TOUS LES FILS ET CONNEXIONS SOIENT À L'INTÉRIEUR DE CELUI-CI
- 8- INSÉRER LE BOÎTIER ET LE RADIATEUR [E] DANS LE PLAFOND
- 9- FIXER LE LUMINAIRE EN VISSANT LES DEUX VIS [F] À CHAQUE EXTRÉMITÉ DU LUMINAIRE JUSQU'À CE QUE CELLES-CI SOIENT BIEN SERRÉES
- 10- REPLACER LE RÉFLECTEUR EN LE TOURNANT DANS LE SENS CONTRAIRE DES AIGUILLES D'UNE MONTRE JUSQU'À CE QU'IL SOIT BIEN FIXÉ