



## INSTALLATION

REMOVE THE 2 SCREWS [A] TO RELEASE UNIVERSAL PLATE [B].

- 1 - INSTALL THE UNIVERSAL PLATE [B] AND MAKE THE ELECTRICAL CONNECTIONS ( WIRE NUTS AND SCREWS NOT SUPPLIED).
- 2 - INSTALL THE CANOPY [C] ON THE JUNCTION BOX USING THE SUPPLIED SCREWS [A].
- 3 - ORIENT THE PROJECTOR [2039] TOWARDS THE DESIRED AREA USING THE MAGNETIC SUPPORT [D].
- 4 - ADJUST THE AIRCRAFT CABLE AND/OR WIRE LENGTHS [E]. IN THE CASE OF THE SPOTLIGHT [2039], ADJUST THE POSITION OF THE CORD GUIDE [E] TO ENSURE THAT THE AIRCRAFT CABLE IS COMPLETELY VERTICAL. TIGHTEN GUIDE IN PLACE.
- 5 - 4039 ONLY-PASS QUICKLY A HAIR DRYER OR HEAT GUN ALONG THE CLEAR CABLE TO STRAIGHTEN IT.

## MAINTENANCE

- 6 - RELAMPING IS NECESSARY FOR HALOGEN AND METAL HALIDE MR16 LIGHT SOURCES

## INSTALLATION

AVANT DE COMMENCER, DÉVISSER LES 2 VIS [A] POUR LIBÉRER LA PLAQUE UNIVERSELLE [B].

- 1 - INSTALLER LA PLAQUE UNIVERSELLE [B] SUR LA BOITE DE JONCTION ET FAIRE LA CONNEXION DES FILS (MARETTES ET VIS NON INCLUSES).
- 2 - FIXER LE PAVILLON À LA PLAQUE UNIVERSELLE EN UTILISANT LES 2 VIS [A].
- 3 - ORIENTER LE PROJECTEUR DANS LA DIRECTION VOULUE À L' AIDE DU SUPPORT MAGNETIC [D].
- 4 - AJUSTER LA LONGUEUR DU CÂBLE DE SOUTIEN ET/OU LE FIL ELECTRIQUE. DANS LE CAS DU PROJECTEUR [2039], AJUSTER LA POSITION DU GUIDE DE CÂBLE ÉLECTRIQUE [E] POUR S'ASSURER QUE LE CÂBLE DE SOUTIEN EST COMPLETEMENT VERTICAL. SERRER EN PLACE.
- 5 - 4039 SEULEMENT-PASSER VITE UN SECHOIR OU UN PISTOLET THERMIQUE TOUT AU LONG DU FIL CLAIR POUR LE RENDRE DROIT.

## MAINTENANCE

- 6 - RE-LAMPAGE NECESSAIRE POUR LES SOURCES LUMINEUSES HALOGENE ET METAL HALIDE MR16.